

Kayıt otomatik olarak duruyor.

Kayıt; teknik özelliklere göre 12 ya da daha fazla aralıksız saat için yerine getirilmediğinde otomatik olarak durur. (Kaydı yeniden başlatmak biraz zaman alabilir.)

Güç kaynağını kapatıp bir süre bekleyin ve kaydı yeniden başlatın. (Bu birim, sıcaklık yükseldiğindeki devreyi korumak için otomatik olarak durur.)

Ticari olarak mevcut bir microSD kartı yerleştirip ortam ayarları menüsü içindeki "VİDEO İÇİN KYT.ORT." ve "RESİM İÇİN KYT.ORT."yı "SD,"ye ayarlayın. (HDD ile bir hatalı çalışma olabilir.)