

KAYIT İPTAL EDİLDİ

“VİDEO İÇİN KYT.ORT.”nı “SD.”ye ayarlayın, daha sonra bir microSD karta kaydedin.

Birimi kapatıp yeniden açın.

Birimi titreşim ve darbeden koruyun.