

FOUT BIJ OPNAME

Verwijder de microSD-kaart en steek ze terug in.

Maak de contactpunten van de microSD-kaart schoon.

Steek de microSD-kaart in voor u het apparaat inschakelt.

Stel dit apparaat niet bloot aan hevige schokken/trillingen.