

TEVEEL MAPPEN

Vervang de kopiebestemming door een andere disk.

(1) Verplaats de bestanden of mappen naar een pc of een ander apparaat.

(Maak een backup van uw bestanden.)

(2) Selecteer "BESTAND+MANAGEMENTNR" in "HDD FORMATTEREN"

of "SD-KAART FORMATTEREN" van het menu mediuminstellingen. (Alle gegevens in het HDD of op de microSD-kaart worden gewist.)