
HDD FOUT !

Formateer de disk. Alle gegevens worden gewist.
Schakel het apparaat uit en en schakel het terug in.