



- 1 ذراع الزوم/مستوى الصوت
 - أثناء التصوير: يضبط نطاق التصوير.
 - أثناء عرض الفيديو: يضبط مستوى الصوت.
 - أثناء عرض شاشة الفهرس: الانتقال إلى الصفحة السابقة أو التالية.
- 2 زر i.AUTO
 - التبديل بين الوضعين "التلقائي الذكي" و "اليدوي".
- 3 موصل التيار المباشر
 - يقوم بالتوصيل بمحول التيار المتردد لشحن البطارية.
- 4 مصباح ACCESS (الاستخدام)
 - يُضيء/يومض أثناء التسجيل أو التشغيل.
 - لا تقم بنزع وحدة البطارية أو محول التيار المتردد أو بطاقة SD.
- 5 مصباح POWER/CHARGE (التيار/الشحن)
 - يضيء: "تشغيل" الطاقة:
 - يومض: أثناء تقدم الشحن
 - منطفئ: تم الانتهاء من الشحن
- 6 START/STOP زر (تسجيل الفيديو) / ►/|| زر (عرض/إيقاف مؤقت) (عرض الفيديو)
 - يبدأ/يوقف تسجيل الفيديو.
 - يبدأ/يوقف مؤقتاً إعادة عرض الفيديو.
- 7 قفل الشريط
 - يسمح بنزع حزام الحمل واستخدامه كحزام حمل.
- 8 حزام الحمل
 - مرر يدك من خلال حزام الحمل لمسك هذه الوحدة جيداً.
- 9 مفتاح غطاء العدسة
 - يفتح ويغلق غطاء العدسة.
- 10 مستشعر الكاميرا
 - لا تقم بتغطية المستشعر الداخلي بأصابعك أثناء تسجيل الفيديو.