



- 1 سماعة التكبير
  - يقوم بإخراج الصوت أثناء عرض الفيديو.
- 2 زر (التسجيل/التشغيل)
  - الانتقال بين وضع التسجيل ووضع التشغيل.
- 3 زر UP/<
  - UP: قم بتدوير/تحريك المؤشر على الأيقونات لأعلى
  - >: بحث عكسي
- 4 زر DOWN/>
  - DOWN: يقوم بتدوير/تحريك المؤشر على الأيقونات لأسفل
  - <: بحث تقديمي
- 5 زر OK/INFO
  - يؤكد على الاختيار. / يعرض المعلومات على النحو التالي.
  - أثناء التسجيل: يعرض المدة المتبقية وطاقة البطارية.
  - أثناء التشغيل: يعرض معلومات الملف مثل بيانات التسجيل.
- 6 موصل الصوت والصورة
  - قم بتوصيل الكاميرا بجهاز تلفزيون، وما إلى ذلك.
- 7 زر MENU (القائمة)
  - يقوم بالتوصيل بجهاز تلفزيون HDMI.
- 8 موصل ميني HDMI
  - يقوم بالتوصيل بجهاز الكمبيوتر باستخدام كبل USB.
- 9 موصل USB
  - يقوم بالتوصيل بجهاز الكمبيوتر باستخدام كبل USB.