

تعمل الوحدة ببطء عند التبديل بين الأوضاع أو عند التبديل بين وضعي بدء التشغيل أو إيقاف التشغيل.

يوصى بنسخ جميع الملفات على جهاز الكمبيوتر الخاص بك ثم قم بمسح الملفات من هذه الوحدة. (في حالة وجود العديد من الملفات المسجلة على هذه الوحدة، فإنها تستغرق وقتًا حتى تستجيب.)