

قائمة الإعدادات الأساسية

يمكنك ضبط مختلف إعدادات الكاميرا مثل صوت التشغيل وغيرها.

الإعداد	التفاصيل
عرض إيضاحي	يقدم ميزات خاصة لهذه الوحدة في شكل الخلاصة.
صوت التشغيل	قم بإيقاف/تشغيل صوت التشغيل.
إيقاف التيار التلقائي	يمنع نسيان فصل الطاقة عند ضبط هذا الإعداد.
إعادة بدء سريع	يقلل استهلاك الطاقة في غضون 5 دقائق بعد إغلاق شاشة LCD إلى 1/3 الطاقة المستخدمة أثناء التسجيل.
تحديث	يحدث وظائف هذه الوحدة إلى أحدث إصدار.
تحديث برامج الجهاز	تحديث برنامج الكمبيوتر المضمن لهذه الوحدة إلى أحدث إصدار.
تهيئة المصنع	يعيد جميع الإعدادات إلى قيمها الافتراضية.