

شما می توانید فیلمها را حذف کرده یا فیلم خاصی را جستجو کنید.

جزئیات	تنظیم
نمایش یا عدم نمایش مواردی مانند آیکونها را بر روی صفحه نمایش در هنگام پخش تنظیم می کند.	نمایش تاریخ/ساعت
فیلمهای ناخواسته را حذف می کند.	حذف
فایلها را از حذف شدن تصادفی محافظت می کند.	محافظت / لغو
صفحه ایندکس فیلمها را بر اساس تاریخ ضبط مرتب می کند.	تاریخ جستجو
فیلمهایی را با اطلاعات ناقص مدیریت پخش می کند.	پخش فابل دیگر
نمایش یا عدم نمایش مواردی مانند آیکونها را بر روی صفحه نمایش در هنگام پخش تنظیم می کند.	نمایش روی صفحه
ساعت فعلی را مجدداً تنظیم می کند یا در صورت استفاده از دستگاه در کشورهای دیگر روی ساعت محلی تنظیم می کند.	تنظیم ساعت
نمایش یا عدم نمایش مواردی مانند آیکونها را بر روی صفحه نمایش در هنگام پخش تنظیم می کند.	نمایش روی صفحه
رسانه ضبط/پخش را برای فیلمها تعیین می کند.	راهنمای کاربر موبایل