

تصویر دارای موج است.

کارت SD را تعویض کنید. (در صورتی که کارت SD آسیب دیده باشد، ممکن است مشکلی در خواندن داده ها رخ دهد. این دستگاه تا حد ممکن پخش را انجام می دهد، اما در صورت ادامه مشکلی در نهایت متوقف می شود.)

”فرمت حافظه داخلی“ (GZ-HM50) یا ”فرمت کارت حافظه SD“ در منوی ”تنظیمات رسانه“ را اجرا کنید. (تمام داده ها حذف خواهند شد.)

هنگام استفاده از 3 Everio MediaBrowser (BE 3) برای پخش، ملزومات سیستم را بررسی کنید.