

در صورت کمبود یا نقص هر یک از موارد، موضوع را با فروشنده JVC یا نزدیکترین مرکز خدمات JVC در میان بگذارید.

شرح	تصویر
<p>آداپتور برق متناوب AC-V11E</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● برای شارژ بسته باتری به این دستگاه متصل می شود.</li> <li>● همچنین از آن می توان هنگام ضبط یا پخش فیلم درون منزل استفاده کرده.</li> </ul>	
سیم برق	
<p>بسته باتری BN-VG108E</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● برای تامین برق به دستگاه متصل می شود.</li> </ul>	
<p>کابل صوتی تصویری AV</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● این دستگاه را برای پخش تصاویر ضبط شده از تلویزیون، به تلویزیون متصل می کند.</li> </ul>	
<p>کابل USB (نوع A - نوع کوچک B)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● این دستگاه را به یک رایانه متصل می کند.</li> </ul>	
<p>راهنمای کاربر ساده</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● به دقت خوانده و در یک محل امن نگهداری کنید که در مواقع لزوم به آسانی قابل دسترسی باشد.</li> </ul>	

نکته :

- کارت های SD بصورت جداگانه به فروش می رسند.
- هنگام استفاده از آداپتور برق متناوب در دیگر کشورها، لطفاً یک دوشاخه تبدیل موجود در بازار را در کشور یا منطقه مورد بازدید خود تهیه کنید.