

وسایل جانبی اختیاری

می توانید با استفاده از بسته باتری اختیاری مدت زمان بیشتری ضبط کنید.

شرح	نام محصول
<ul style="list-style-type: none"> • زمان ضبط بیشتری را در مقایسه با بسته باتری ارائه شده به همراه دستگاه، فراهم می کند. همچنین می تواند به عنوان بسته باتری یدکی استفاده شود. 	بسته باتری ● BN-VG114E ● BN-VG121E
<ul style="list-style-type: none"> • امکان شارژ بسته باتری را بدون استفاده از این دستگاه فراهم می کند. 	شارژر باتری ● AA-VG1
<ul style="list-style-type: none"> • برای مشاهده تصاویر با کیفیت بالا. • انتقال فیلم، صدا و سیگنال های کنترل بین دستگاه ها. 	کابل HDMI ● VX-HD310ES ● VX-HD315ES ● VX-HD320 ● VX-HD330

نکته :

- ممکن است لوازم جانبی اختیاری فوق الذکر در بعضی مناطق کار نکنند.
- برای اطلاعات بیشتر، کاتالوگ مراجعه کنید.
- فایل کپی شده از طریق اتصال این دستگاه به یک DVD writer پشتیبانی نمی شود.

مدت زمان تقریبی ضبط (با استفاده از باتری)

زمان متوالی ضبط	زمان واقعی ضبط	بسته باتری
1 ساعت و 5 دقیقه	40 دقیقه	BN-VG108E (ارائه شده)
2 ساعت و 10 دقیقه	1 ساعت و 15 دقیقه	BN-VG114E
3 ساعت و 15 دقیقه	1 ساعت و 55 دقیقه	BN-VG121E
2 ساعت و 5 دقیقه	1 ساعت و 10 دقیقه	BN-VG138E

- در بالا مقادیری آورده شده است که بهنگام تنظیم "روشنایی مانیتور" روی "3" بدست می آید (استاندارد).
- زمان ضبط واقعی ممکن است در صورت استفاده از زوم یا قطع مکرر ضبط، کوتاهتر شود. (توصیه می شود برای سه برابر زمان ضبط مورد انتظار، بسته های باتری را آماده کنید.)
- هنگامی که عمر باتری به اتمام برسد، حتی اگر بسته باتری کاملاً شارژ شده باشد، زمان ضبط کوتاهتر می شود. (بسته باتری را با یک بسته باتری جدید تعویض کنید.)