

حذف فایل‌های ناخواسته

در صورت کاهش فضای خالی رسانه ضبط، فیلم‌های ناخواسته را حذف کنید. ظرفیت رسانه ضبط را می‌توان پس از حذف به حالت اولیه بازگرداند.

نکته :

- فایل‌های حذف شده قابل بازگشت نیستند.
- فایل‌های حفاظت شده، قابل حذف نیستند.
- قبل از حذف فایل، حفاظت را بردارید.
- از فایل‌های مهم بر روی رایانه یک نسخه پشتیبان تهیه کنید.

حذف فیلمی با اطلاعات ناقص مدیریت

فیلم‌های با اطلاعات مدیریتی ناقص را نمی‌توان از طریق عملکرد "حذف فایل نمایش داده شده فعلی" حذف کرد. این حذف را در صفحه ایندکس نیز نمی‌توان انجام داد.

■ برای حذف فیلمی با اطلاعات ناقص مدیریت

- 1 شروع یا مکث پخش یک فایل.
- 2 MENU را فشار دهید.
- 3 "حذف" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.
 - "در حال حاضر" را نمی‌توان انتخاب کرد.