

شما می توانید تنظیمات مختلفی را برای رسانه ضبط انجام دهید.

تنظیم	جزئیات
فرمت کارت حافظه SD	تمام فایل‌های روی کارت SD را حذف می کند.