

منو کپی پشتیبان غیرفعال نمی شود.  
دستگاه را خاموش کرده یا آداپتور برق متناوب را جدا کنید.