



- 1 بلندگو
 - در هنگام پخش، صدا را خارج می کند.
- 2 دکمه (پخش/ضبط)
 - بین حالت های ضبط و پخش جابجا می شود.
- 3 دکمه UP/<
 - UP: مکان نما را در جهت بالا حرکت داده یا بلغزانید و روی آیکون ها قرار دهید.
 - >: جستجو به عقب
- 4 دکمه DOWN/>
 - DOWN: مکان نما را در جهت پایین حرکت داده یا بلغزانید و روی آیکون ها قرار دهید.
 - <: جستجو به جلو
- 5 دکمه OK/INFO
 - انتخاب را تایید نمایید. / اطلاعات را به صورت زیر نشان می دهد.
 - ضبط: مدت زمان باقیمانده و میزان شارژ باتری را نشان می دهد.
 - پخش: اطلاعات مربوط به فایل نظیر تاریخ ضبط را نشان می دهد.
- 6 رابط AV
 - به تلویزیون و غیره متصل می کند.
- 7 دکمه MENU (منو)
- 8 رابط کوچک HDMI
 - به یک تلویزیون HDMI وصل می شود.
- 9 رابط USB
 - با استفاده از کابل USB به رایانه متصل می شود.