

تصاویر بدرستی در تلویزیون نشان داده نمی شوند.

کابل را جدا کرده و مجدداً وصل کنید.
دستگاه را مجدداً خاموش کرده و روشن کنید.