

## GY-HM610KX 使用说明书追加及更改通知


这是有关功能更改或添加及屏幕显示更改的通知。请与“使用说明书”一并阅读。

●为默认值

### 菜单项目：添加 [增强]

[增强] 被添加至 [摄像机调整] → [细节] / [调整]。  
设为“开”以增强细节再现。  
[设置值：●开，关]

### 斑马纹功能为“开”时新增图标显示

在斑马纹显示期间， (斑马图示) 在摄像模式下显示在显示屏上。

### 菜单项目：添加

#### [LPCM(QuickTime)]

[LPCM (QuickTime)] 被添加至 [系统] → [记录设置]。您可以设置 QuickTime 的音频录制格式。  
[设置值：双声道，●立体声]

### 菜单项目：添加 [辅助聚焦 & 斑马纹]

[LCD/VF] → [拍摄辅助] → [辅助聚焦 & 斑马纹] 让您可以在同时使用斑马纹功能及对焦辅助功能时选择操作。

- 类型 1 ... 对焦辅助轮廓覆盖斑马纹。与旧版本设置相同。
- 类型 2 ... 即使在斑马纹及对焦辅助均为“开”时对焦辅助轮廓也不覆盖斑马纹。但斑马纹可能会闪烁。

[设置值：类型 1，●类型 2]

### 菜单项目：添加设置值至 [输入 1 麦克风参考电平] / [输入 2 麦克风参考电平]

“-32dB”被添加至 [视频 / 音频设置] → [音频设置] 下的 [输入 1 麦克风参考电平] 和 [输入 2 麦克风参考电平]。

### 添加简易功能至预设变焦

您可在预设变焦操作期间设定起始及停格动作的变化率。

\* 该设置可使预设变焦操作变得流畅。

[摄像机功能] → [用户开关选择] → [预设变焦 1] / [预设变焦 2] / [预设变焦 3]

预设变焦 1

- ├速度
- ├缓变
- ├缓停
- └持续时间

\* 这同样适用于 [预设变焦 2] / [预设变焦 3]。

- 速度 ... 相当于现有的 [预置变焦速度]。  
[设置值：1 至 127 (●64)]
- 缓变 ... 用于设置从变焦操作开始直至达到指定“速度”的动作的变化率。设置值越大达到指定“速度”所需的时间越长。  
[设置值：1 至 10 (●关)]
- 缓停 ... 用于设置从指定“速度”开始直至变焦操作停止的动作的变化率。设置值越大操作停止所需的时间越长。  
[设置值：1 至 10 (●关)]
- 持续时间 ... 显示从“速度”及“缓变” / “缓停”设置所计算出的变焦操作时间。  
[显示值：\*\*\*. \* 秒]