


Stille inn måleområde

Lysstyrken på et bestemt område kan stilles inn som standard.

1 Trykk på  for å vise menyen.



2 Velg "MANUAL SETTING" og trykk på .



3 Velg "METERING AREA/TYPE" og trykk på .



4 Velg "SPOT" og trykk på .



- Når "SPOT" er valgt, velger du posisjonen til punktrammen ved å trykke på funksjonsknappene ""/"". Etter valget trykker du på  for å bekrefte.