Ta sikkerhetskopi av alle filer

Vær sikker på at det finnes nok plass på harddisken før du foretar sikkerhetskopiering.

1 Lukk LCD-skjermen og koble til.

Lukk LCD-skjermen og koble til.



- ① Koble vekselstrømsdapateren til denne enheten. 2 Koble til med medfølgende USB-kabel.
- 2 Åpne LCD-skjermen.



- USB MENU vises.
- 3 Velg "BACK UP" og trykk på .



- Medfølgende programvare Everio MediaBrowser starter opp på PC-en. Etterfølgende funksjoner blir utført på PC-en.
- 4 Velg volumet.



- Klikk på "All volume in camcorder"
- 5 Start sikkerhetskopiering.
 - Lagringsdestinasjon (PC)

Step 2	Confirm				
01.4 J.a. Iu	lejn Balku.				
L'estration :	t save ties C+Use sis; ⇒tr×1 tien1•	VZVItets,Eveno PredlaBni-	-se:		
Europer et Namarell F					
know yn poly 100					
Received					
				ı	
		Earl.	Sat	2ano	
			Klik	k 📃	

• Sikkerhetskopiering starter.



NB!:-

- · Før du utfører en sikkerhetskopiering, må du sette i SD-kortet der videoer og stillbilder er lagret på denne enheten.
- Hvis du støter på problemer med medfølgende programvare Everio MediaBrowser, bør du konsultere "Pixela brukerstøttesenter".

Telefon	USA og Canada (Engelsk): +1-800-458-4029 (avgiftsfri) Europa (Storbritannia, Tyskland, Frankrike og Spania) (Engelsk/tysk/fransk/spansk): +800-1532-4865 (avgiftsfri) Andre land i Europa (Engelsk/tysk/fransk/spansk): +44-1489-564-764 Asia (Filippinene) (Engelsk): +63-2-438-0090 Kina (Kinesisk): 10800-163-0014 (avgiftsfri)		
Hjemme- side	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/		
Slett uønskede videoer før du sikkerhetskopierer.			

Det tar tid å sikkerhetskopiere mange videoer.

Koble denne enheten fra PC

1 Klikk "Sikker fjerning av maskinvare".



- 2 Klikk "Safely Remove USB Mass Storage Device".
- 3 (For Windows Vista) klikk "OK".
- 4 Koble fra USB-kabelen og lukk LCD-skjermen.