## النسخ الاحتياطي لجميع الملفات

تأكد من وجود مساحة خالية كافية على القرص الصلب الخاص بالكمبيوتر قبل إجراء النسخ الاحتياطي.

- 1 أغلق شاشة LCD وقم بالتوصيل.
  - أغلق شاشة LCD وقم بالتوصيل.



- قم بتوصيل محول التيار المتردد بهذه الوحدة.
- ② قم بالتوصيل باستخدام كبل USB المرفق.
  - افتح شاشة LCD. افتح



- يظهر قائمة USB.
- 3 حدد "نسخ احتياطي" ثم المس ∞.



- يبدأ تشغيل برنامج Everio MediaBrowser المرفق على جهاز الكمبيوتر.
  يتعين إجراء العمليات التالية على جهاز الكمبيوتر.
  - **4** حدد المجلد.



- 5 ابدأ النسخ الاحتياطي.
- حفظ الوجهة (جهاز الكمبيوتر)



يبدأ النسخ الاحتياطي.

6 بعد إتمام عملية النسخ الاحتياطي, انقر فوق "OK".



## مالحظة:-

- قبل إجراء النسخ الاحتياطي، قم بتنزيل بطاقة SD التي يتم تخزين مقاطع الفيديو والصور الساكنة بها على هذه الوحدة.
- إذا واجهت أية مشكلات مع البرنامج المرفق Everio MediaBrowser, يُرجى استشارة "مركز دعم مستخدمي Pixela".

الولايات المتحدة وكندا (الإنجليزية): +1-800-4090 (الرقم المجاني) أوروبا (المملكة المتحدة والمانيا وفرنسا واسبانيا) (الإنجليزية/الألمانية/الفرنسية/الإسبانية): +800-1531-4865 (الرقم المجاني) بلدان أخرى في أوروبا (الإنجليزية/الألمانية/الفرنسية/الإسبانية): +40-1489-564-764 آسيا (الفلبين) (الإنجليزية): +26-28-4000 (الرقم المجاني) الصين (الصينية): 10800-1631-400 (الرقم المجاني)	<b>هاتف</b>
/http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e	الصفحة الرئيسية
قم بحذف مقاطع الفيديو غير المرغوبة قبل إجراء النسخ الاحتياطي. النسخ الاحتياطي للعديد من مواد الفيديو يستغرق بعض الوقت.	

## فصل هذه الوحدة عن جهاز الكمبيوتر

."Safely Remove Hardware" انقر على الم



- ."Safely Remove USB Mass Storage Device". 2
  - ."OK" انقر فوق (Windows Vista بالنسبة)  $m{3}$ 
    - 4 افصل كبل USB وقم بإغلاق شاشة LCD.