يمكنك تحديد مقاطع الفيديو المُسجلة أو الصور الساكنة وتشغيلها من شاشة الفهرس (عرض مُصغر). يتم عرض محتويات وجهة الحفظ المحددة في "وسائط تسجيل الصورة" على شاشة الفهرس.

*1* قم باختيار وضع العرض.



2 حدد وضع الصور الساكنة.



3 قم باختيار صورة ساكنة والمس ⊛ لبدء العرض.



• المس 📕 لإيقاف العرض.

#### أزرار التشغيل الخاصة بعرض الصور الساكنة







# أثناء عرض شاشة الفهرس

الشاشة	الوصف
	يبدأ عرض الملف المحدد.
<u>م</u>	يمكنك البحث عن ملف معين بدلالة تاريخ التسجيل.
Í.	يحذف الملف المحدد.
▲/▼	اضغط مع الاستمر ار للتنقل بين صفحات شاشة الفهرس.

## أثناء عرض الصور الساكنة

الوصف	الشاشة
بده/إيقاف عرض الشرائح مؤقتًا	▶/ ■
توقف (يعود إلى العرض المصغر)	
الانتقال إلى الصورة التالية	
العودة إلى الصورة الساكنة السابقة	<b>H</b>
يعرض في ترتيب عكسي أثناء عرض الشرائح.	•
يعرض في ترتيب تصاعدي عادي أثناء عرض الشرائح.	•
	مالحظة:

\_\_\_\_\_ . . ..

- المس الشريط المنزلق والأزرار الموجودة حول الشاشة بأصابعك.
- لن يعمل كل من الشريط المنزلق والأزرار إذا لمستها بأظافر أصابعك أو عند ارتداء القفازات.
  - لا تعمل العناصر المعروضة على الشاشة حتى إذا قمت بلمسها.
    - يمكنك البحث عن ملف معين بدلالة تاريخ التسجيل.
    - يكون ذلك مفيدًا عند البحث في عدد كبير من المُلفات.

### التحقق تاريخ التسجيل والمعلومات الأخرى

#### اضغط ف.

يمكنك عرض تاريخ التسجيل ومدة الملف المحدد.



#### زيادة/تقليل العدد المراد عرضه على شاشة الفهرس.

تشغيل ذراع الزوم عند عرض شاشة الفهرس (عرض مصغر) لتغيير عدد الملفات على الشاشة بالترتيب التالي. 6 ملفات -- 20 ملف -- 3 ملفات.

تظهر المعلومات الخاصة بالملفات أيضًا عند عرض 3 ملفات.