
녹화가 안 된다.

 스위치를 확인합니다.

 (재생) 버튼으로 녹화 모드로 설정합니다.