

Formatowanie zewnętrznego napędu dysku twardego USB

1 Wybierz tryb filmu lub zdjęcia.



2 Wybierz „FORMATOWANIE” i dotknij .



3 Wybierz „TAK” i dotknij .



• Po zakończeniu formatowania dotknij .