

設定測光區域

您可以將指定區域的亮度設為標準。

1 觸碰  以顯示選單。



2 選擇“手動設定”並觸碰 。



3 選擇“測光區域”並觸碰 。



4 選擇“定點”並觸碰 。



- 選擇“定點”時，觸碰操作按鈕“←”/“→”選擇重點測光格的位置。選擇後，觸碰  作為確認。