VISA PÅ TV

Visar ikoner och datum/tid på TV-skärmen.

Inställning	Detaljer
AV	Visar inte ikoner och datum/tid på TV:n.
PÅ	Visar ikoner och datum/tid på TV:n.

Visa motivet

1 Tryck på MENU för att visa menyn.



2 Välj "ANSLUTN. INSTÄLLN." med ZOOM/SELECT-reglaget och tryck på OK.



3 Välj "VISA PÅ TV" och tryck på OK.

