

## メディア設定メニュー

記録メディアに関する設定ができます。

設定	内容
動画スロット選択	動画の記録/再生するスロットを設定します。 "動画スロット選択" (P. 0 )
静止画スロット選択	静止画の記録/再生するスロットを設定します。 "静止画スロット選択" (P. 0 )
SD フォーマット	SD カードのすべてのファイルを消去します。 "SD フォーマット" (P. 0 )

