Datensicherung aller Dateien

Vergewissern Sie sich vor dem Sichern, dass auf der Festplatte (HDD) Ihres PCs genügend freier Speicherplatz vorhanden ist.

1 Schließen Sie USB-Kabel und AC-Netzteil an.



- ① Schließen Sie das AC-Netzteil an das Gerät an.
- ② Verbinden Sie die Geräte mithilfe des mitgelieferten USB-Kabels.
- 2 Klappen Sie den LCD-Monitor auf.



- Das USB-MENÜ wird angezeigt.
- 3 Wählen Sie "SICHERN" und drücken Sie ®.



- Die mitgelieferte Software Everio MediaBrowser wird im PC gestartet. Die nachfolgend beschriebenen Schritte sind am PC durchzuführen.
- 4 Stellen Sie die Lautstärke ein.



- Click "All volume in camcorder"
- 5 Starten Sie die Datensicherung.



- Die Datensicherung beginnt.
- 6 Klicken Sie nach Beendigung der Datensicherung auf "OK".



HINWEIS:

- Stecken Sie vor dem Sichern die SD-Karte ein, auf der die Videos und Standbilder in das Gerät gespeichert wurden.
- Sollten bei der Benutzung der mitgelieferten Everio MediaBrowser Software Probleme auftreten, setzen Sie sich bitte mit dem "Pixela Kundendienstzentrum" in Verbindung.

Telefon	USA und Kanada (Englisch): +1-800-458-4029 (kostenfrei) Europa (GB, Deutschland, Frankreich und Spanien) (Englisch/Deutsch/Französisch/Spanisch): +800-1532-4865 (kostenfrei) Andere europäische Länder (Englisch/Deutsch/Französisch/Spanisch): +44-1489-564-764 Asien (Philippinen) (Englisch): +63-2-438-0090 China (Chinesisch): 10800-163-0014 (kostenfrei)
Home- page	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/
Löschen Sie nicht gewünschte Videos vor dem Sichern.	

- Löschen Sie nicht gewünschte Videos vor dem Sichern.
 Es nimmt viel Zeit in Anspruch, eine große Anzahl Videos zu sichern.
- "Löschen nicht gewünschter Dateien" (🖙 S. 0)

Trennen der Verbindung zwischen Gerät und PC

1 Klicken Sie auf "Hardware sicher entfernen".



- $2\,$ Klicken Sie auf "USB Massenspeicher sicher entfernen".
- 3 (Bei Benutzung von Windows Vista) Klicken Sie auf "OK".
- 4 Ziehen Sie das USB-Kabel ab und schließen Sie den LCD-Monitor.