Säkerhetskopiera alla filer

Innan du säkerhetskopierar så kontrollera om det finns tillräckligt med fritt utrymme på datorns hårddisk.

1 Anslut USB-kabeln och nätadaptern.



- Anslut nätadaptern till denna enhet.
- Anslut med den medföljande USB-kabeln.
- 2 Öppna LCD-skärmen.



- USB-MENY visas.
- 3 Välj "SÄKERHETSKOPIERA" och berör .



• Den medföljande programvaran Everio MediaBrowser startar på datorn.

De följande åtgärderna ska utföras på datorn.

4 Välj volym.



Klicka på ["]Alla volymer i videokamera"

5 Starta säkerhetskopiering.

Spara målet (datorn)



- Säkerhetskopieringen startas.
- 6 När säkerhetskopieringen är klar klickar du på "OK".



ANMÄRKNING:

- Före säkerhetskopiering ska du sätta in SD-kortet med denna enhet lagrade videor och stillbilder.
- Om du får problem med den medföljande programvaran Everio Media-Browser, ber vi dig kontakta "Pixelas användarsupportcenter".

Telefon	USA och Kanada (Engelska): +1-800-458-4029 (avgiftsfritt) Europe (Storbritannien, Tyskland, Frankrike, och Spanien) (Engelska/Tyska/Franska/Spanska): +800-1532-4865 (av- giftsfritt) Andra länder i Europa (Engelska/Tyska/Franska/Spanska): +44-1489-564-764 Asien (Filippinerna) (Engelska): +63-2-438-0090 Kina (Kinesiska): 10800-163-0014 (avgiftsfritt)
Hemsi- da	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/
Badera videor som du inte vill ha kvar innan du säkerhetskopierar.	

 Radera videor som du inte vill ha kvar innan du säkerhetskopiera Det tar tid att säkerhetskopiera många videor.
"Radera filer som du inte vill ha" (I Sid. 0)

Koppla bort denna enhet från PC

1 Klicka på "a bort hårdvara på ett säkert sätt".



- 2 Klicka på "Utför säker borttagning av USB-masslagringsenhet".
- 3 (För Windows Vista) Klicka på "OK".
- 4 Koppla bort USB-kabeln och stäng LCD-skärmen.