

メディア設定メニュー

記録メディアに関する設定ができます。

設定	内容
動画スロット選択	動画の記録/再生するスロットを設定します。
静止画スロット選択	静止画の記録/再生するスロットを設定します。
SDフォーマット	SD カードのすべてのファイルを消去します。