Kopiowanie wszystkich plików

Zostaną skopiowane wszystkie pliki nagrane w tym urządzeniu. Można również wybrać i skopiować tylko pliki, które nigdy nie były kopiowane.

1 Wybierz tryb filmu lub zdjęcia.





- 3 Wybierz nośnik, na których chcesz kopiować i dotknij 🛞.
- 4 Wybierz odpowiednie menu i dotknij ®.



Ustawienie	Szczegóły
₩ "WSZYSTKIE SCENY" ✿ "WSZYSTKIE ZDJĘCIA"	Zostaną skopiowane wszystkie pliki znajdujące się na nośniku z nagraniami.
I "NIEZAPISANE SCENY" ☐ "NIEZAPISANE ZDJĘCIA"	Pliki, które nigdy nie były kopiowane są automatycznie wybierane i kopiowane.

5 Wybierz "WYKONAJ" i dotknij .



6 Wybierz "TAK" lub "NIE" i dotknij . (tylko w trybie ≌)



- Po wybraniu "TAK", filmy o podobnych datach nagrania zostaną wyświetlone w grupach.
- Po wybraniu "NIE", filmy będą wyświetlane według dat nagrania.
- 7 Wybierz "WYKONAJ" i dotknij 🛞.



- Gdy pojawi się "WŁÓŻ NASTĘPNĄ PŁYTĘ", zmień płytę.
- Po skopiowaniu, dotknij @.
- 8 Zamknij monitor LCD i odłącz kabel USB.

OSTROŻNIE:

- Przed zakończeniem kopiowania, nie wyłączaj zasilania ani nie wypinaj kabla USB.
- Nie można skopiować plików, które podczas odtwarzania nie będą wyświetlane na ekranie indeksu.