Einstellen des Weißabgleichs

Sie können den Farbton entsprechend der jeweiligen Lichtquelle einstellen.

1 Drücken Sie , um das Menü aufzurufen.



2 Wählen Sie "MANUELLE EINSTELLUNG" und drücken Sie .



3 Wählen Sie "WEISSABGLEICH" und drücken Sie .



4 Wählen Sie die Einstellung des Weißabgleichs und drücken Sie .



Einstellung	Details
AUTO	Passt sich automatisch an die natürlichen Farben an.
MAN. WEIS- SABGLEICH	Nutzen Sie diese Option, wenn das Problem unnatür- licher Farben nicht gelöst wurde.
SONNIG	Nutzen Sie diese Einstellung für Außenaufnahmen an einem sonnigen Tag.
WOLKIG	Nutzen Sie diese Einstellung für Aufnahmen an ei- nem wolkigen Tag oder im Schatten.
HALOGEN	Nutzen Sie diese Einstellung für Aufnahmen bei Be- leuchtung, wie einem Videolicht.

Benutzung von MAN. WEISSABGLEICH

- 1 Halten Sie ein Blatt weißes Papier vor das Objektiv, so dass das weiße Papier den Bildschirm füllt.
- 2 Wählen Sie "MAN. WEISSABGLEICH" und drücken Sie .
- Der Cursor blinkt.
- 3 Lassen Sie 🛞 los, sobald das Menü erscheint.