Afspilning af stillbilleder

Du kan vælge og afspille optagede stillbilleder fra en indeksskærm (miniaturebilleder).

Indholdet af lagermediet "REC MEDIA FOR IMAGE" vises på indeksskærmen.

1 Vælg afspilningstilstand.



2 Vælg stillbillede-tilstand.



3 Vælg et stillbillede, og berør ® for at starte afspilningen.



• Berør 📕 for at standse afspilningen.

Betjeningsknapper til afspilning af stillbilleder

Under visning af indeksskærm



Display	Beskrivelse
	Starter afspilning af den valgte fil.
٩	Du kan søge efter en bestemt fil via indspilningsdato.
Ó	Sletter den valgte fil.
▲/▼	Tryk og hold nede for at bevæge indeksskærmens sider.

Mens der vises et stillbillede



Tilbage til indeksskærm _____ Går videre til næste stillbillede

Display	Beskrivelse
	Start/pause for diasshow
	Stop (vender tilbage til visning af miniaturebilleder)
₩	Fortsætter til næste stillbillede
	Vender tilbage til foregående stillbillede
•	Afspiller i omvendt rækkefølge under et diasshow.
•	Afspiller i normal stigende rækkefølge under et dia- sshow.
Ø	Ansigtsgenkendelseszoom
BEMÆRK:	

• Berør berøringssensoren og knapperne på skærmen med fingrene.

- Berøringssensoren og knapperne fungerer ikke, hvis du berører dem med dine fingernegle eller med handsker på.
- Elementerne på skærmen fungerer ikke, selv hvis du berører dem.
- Du kan søge efter en bestemt fil via indspilningsdato.
 Dette er brugbart, når man søger blandt et stort antal filer.

Kontrol af indspilningsdato og anden information

Tryk 🖒.

Man kan få fremvist indspilningsdato på den valgte fil.



Øg/reducér antallet af miniaturebilleder, der vises på indeksskærmen.

Bevæg zoom-knappen, når indeksskærmen vises (miniaturevisning) for at ændre antallet af filer på skærmen i denne rækkefølge: 6 filer \rightarrow 12 filer \rightarrow 3 filer.

• Der vises også information om filerne, når 3 filer vises.