Videoiden kuvaaminen automaattitilassa

Voit tallentaa huolehtimatta asetusten yksityiskohdista käyttämällä automaattitilaa.

1 Avaa LCD-monitori ja valitse videotila.



- Esiin tulee videotilan kuvake.
- **2** Tarkasta, onko tallennustila automaattinen.



- Mikäli tilana on manuaalinen, kosketa []/[] vaihtaaksesi tilaa. Tila vaihtuu automaattisen ja manuaalisen välillä joka kosketuksella.
- 3 Aloita tallennus.



• Pysäytä painamalla uudelleen.

Merkinnät videon tallennuksen aikana



Akun varaustila	
Näyttökuvake	Kuvaus
Tallennustila	Paina ▲/M-painiketta vaihtaaksesi tallennustilan ▲ (automaattinen) ja M (manuaalinen) välillä.
Videon laatu	Näyttää "VIDEO QUALITY"-asetuksen ku- vakkeen valittuna tallennusvalikossa.
Jäljellä oleva aika (Tallennusaika)	Näyttää videotallentamiseen jäljellä olevan ajan.
Tallennus käyn- nissä	Ilmestyy, kun videotallennus on käynnissä.
Tallennuksen val- miustila	Ilmestyy, kun videotallennus on keskeytetty.
Kohtauslaskuri (Tallennettu aika)	Esittää tällä hetkellä tallennettavan videon kulu- neen ajan.
Tallennusväline	Esittää mediakuvakkeen, jolle videot tallenne- taan. Tallennusvälinettä voidaan vaihtaa.
Akun varaustila	Tarkistaa akun arviolta jäljellä olevan virran. Akkuvirran tiedot voidaan näyttää painamalla IN- FO-painiketta.

Videotallennuksen toimintopainikkeet



Tallennuksen käynnistys/pysäytys

Toimintopainike	Kuvaus
T/W Zoom	Mahdollistaa samojen toimintojen käytön kuin zoom-vipu. Zoomin käytössä usein esiintyvää kameratärinää voidaan minimoida.
DIS	Määrää, vähennetäänkö kameran tärinää.
Tallennuksen käynnistys/pysäy- tys	Toimii START/STOP-painikkeena.
Pikatarkastus	Sallii viimeksi tallennetun videon katsomisen.
Automaatti/man- uaali	Vaihtaa tallennustilaa automaattisen ja man- uaalisen välillä.
HUOMAUTUS	

HUOMAUTUS:

 Kosketusanturin painiketta ei voi käyttää, kun LCD-monitori on käännetty kiinni.

• Zoom ilmestyy, kun kosketusanturia kosketaan.

Hyödylliset asetukset tallentamiseen

- Video voidaan löytää helposti toiston aikana luokittelemalla ne tallennuksen aikana.
- Kun "QUICK RESTART" on asetettu kohtaan "ON", tämän laitteen käynnistyy automaattisesti, jos avaat LCD-monitorin 5 minuutin kuluessa siitä, kun virta katkesi sulkemalla monitori.
- Kun "AUTO POWER OFF" on asetettu kohtaan "ON", tämän laitteen kytkeytyy automaattisesti pois päältä säästääkseen virtaa, kun sitä ei käytetä 5 minuuttiin. (ainoastaan akkua käytettäessä)
- Kun "FACE PRIORITY AE/AF" on asetettu asetukseen "ON" (oletusasetus), laite tunnistaa kasvot ja säätää kirkkauden ja tarkkuuden automaattisesti kasvojen selvempää tallennusta varten.
- Kun tallennusvälineen jäljellä oleva tila loppuu kohdan "SEAMLESS RECORDING" asetuksen ollessa "ON", tallennus jatkuu toiselle tallennusvälineelle siirtymisen jälkeen.

TÄRKEÄÄ:-

- Älä altista linssiä suoralle auringonvalolle.
- Älä käytä tämän laitteen sateessa, lumessa tai hyvin kosteissa paikoissa, kuten kylpyhuone.
- Älä käytä tämän laitteen paikoissa, jotka altistuvat liialliselle kosteudelle tai pölylle, tai paikoissa, jotka altistuvat suoraan höyrylle tai savulle.
- Käyttövalo syttyy kun videotallennus on käynnissä. Älä poista akkua, verkkolaitetta tai SD-korttia, kun valo palaa.
- Varmuuskopioi tärkeät tallennetut tiedot Tärkeät tallennetut tiedot on suositeltavaa varmuuskopioida DVD:lle tai johonkin muuhun median tallennusyksikköön. JVC ei ota vastuuta menetetyistä tiedoista.

HUOMAUTUS:

- Ennen tärkeän tapahtuman tallentamista on suositeltavaa tehdä koetallennus.
- Tarkista muistin jäljellä oleva tallennusaika ennen kuvauksen aloittamista. Jos muistia ei ole tarpeeksi, siirrä (kopioi) data PC:lle tai levylle.
- Älä unohda kopioida tietoja tallennuksen jälkeen!
- Tallennus päättyy automaattisesti, koska sitä ei voida suorittaa 12 tai useamman tunnin ajan spesifikaation mukaisesti. (Saattaa kestää aikaa jatkaa tallentamista.)
- Pitkien tallennusten aikana tiedosto jaetaan kahteen tai useampaan tiedostoon jos koko ylittää 4 Gt.
- Voit liittää laitteen verkkolaitteeseen tallentaaksesi useiden tuntien ajan sisätiloissa.