Criar Cópia de Segurança de Todos os Ficheiros

Antes de criar a cópia de segurança, certifique-se de que tem espaço livre suficiente no disco rígido do computador.

NOTA :

Para seleccionar/mover o cursor para cima/esquerda ou para baixo/direita, pressione o botão UP/< ou DOWN/>.



Abra o ecrã LCD.



2 Ligue o cabo USB e o adaptador de CA.



- 1 Ligue com o cabo USB fornecido.
- 2 Ligue o adaptador de CA a este aparelho.
- Este aparelho liga-se automaticamente quando o adaptador de CA está ligado.
- Certifique-se de que utiliza o adaptador de CA da JVC fornecido.
 Aparece o menu "SELECCIONAR DISPOSITIVO".
- 3 Seleccione "LIGAR A PC" e pressione OK.



- Pressione UP/< ou DOWN/> para mover o cursor.
- 4 Seleccione "CÓPIA DE SEG." e pressione OK.



- Pressione UP/< ou DOWN/> para mover o cursor.
- Para cancelar e voltar ao ecrã anterior, pressione MENU.
- O software fornecido Everio MediaBrowser 3 arranca no computador.

As operações seguintes devem ser realizadas no computador.

5 Seleccione o volume.



Clique em "Volume total na videofilmadora"

6 Inicie a cópia de segurança.

Guard	ar destino (d	computado	7)		
Step 2	Confirmar				
Futuriero n	ale e de casegles				
Desti u .a a	glavação de ficheros CSC se sió	DOCMINETHINK HIGHEIN	-1# S		
Núrvir: di cinas a					
Capitoriace	DECORPTENE COLUCE				
Esta;: Lve	15 A D S				
∧nêis÷d: *	rer: CR				
		Valler	inida	Cancoar	
			Cliqu	e em 🗎	

- Início da cópia de segurança.
- 7 Depois de concluir a cópia de segurança, pressione "OK".

Everio MediaBrowser 3	×
Completado com éxito.	
	ОК
	Clique em

NOTA : -

- Antes de fazer uma cópia de segurança, carregue o cartão SD que contém os vídeos guardados neste aparelho.
- Depois de fazer as cópias de segurança dos seus ficheiros utilizando o software fornecido, estes não podem ser restaurados para este aparelho.
- Se tiver algum problema com o software Everio MediaBrowser 3 fornecido, contacte o "Centro de Apoio ao Cliente Pixela".

Telefone	EUA e Canadá (Inglês): +1-800-458-4029 (gratuita) Europa (Reino Unido, Alemanha, França e Espanha) (Inglês/Alemão/Francês/Espanhol): +800-1532-4865 (gratuita) Outros Países na Europa (Inglês/Alemão/Francês/Espanhol): +44-1489-564-764 Ásia (Filipinas) (Inglês): +63-2-438-0090 China (Chinês): 10800-163-0014 (gratuita)
Homepage	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/

 Elimine os vídeos que não deseja antes de fazer a cópia de segurança. Demora algum tempo fazer a cópia de segurança de muitos vídeos.

Desligar este aparelho do computador

1 Clique em "Remover Hardware com segurança e Ejectar Suporte de Dados".



2 Clique em "Remover Dispositivo de armazenamento de massa USB com segurança".

Cópia

- 3 (Para Windows Vista) Clique em "OK".
- 4 Desligue o cabo USB e feche o monitor LCD.