## КАЧЕСТВО ВИДЕО

Устанавливает качество видео. **GZ-HM30** 

Настройка	Подробные сведения	
LS	1280 x 720 пикселей 50р	Запись в высоком разрешении (16:9).
LE	1280 x 720 пикселей 50р	Для длительной записи в высоком качестве с высоким разрешением (16:9).
SSW	720 x 576 пикселей 50і	Запись в стандартном разрешении (16:9).
SEW	720 x 576 пикселей 50i	Для длительной записи в стандартном разрешении (16:9).
SS	720 x 576 пикселей 50i	Запись в стандартном разрешении (4:3).
SE	720 x 576 пикселей 50i	Для длительной записи в стандартном разрешении (4:3).

## GZ-HM430/GZ-HM435

Настройка	Подробные сведения	
UXP	1920 x 1080 пикселей 50р	<ul> <li>Запись в высоком разрешении (16:9).</li> <li>Относится к ВD только. Чтобы сохранить в DVD, нужно перекодировать видео в режиме ХР используя прилагаемое программное обеспечение (16:9).</li> </ul>
ХР	1920 x 1080 пикселей 50р	Запись в высоком разрешении (16:9).
SP	1920 x 1080 пикселей 50р	Запись в высоком разрешении (16:9).
EP	1920 x 1080 пикселей 50р	Для длительной записи в высоком качестве с высоким разрешением (16:9).
SSW	720 x 576 пикселей 50i	Запись в стандартном разрешении (16:9).
SEW	720 x 576 пикселей 50i	Для длительной записи в стандартном разрешении (16:9).

## ПРИМЕЧАНИЕ : -

- Во избежание помех при записи быстродвижущихся сцен или сцен с критическим изменением яркости установите режим "LS". (GZ-HM30)
- Во избежание помех при записи быстродвижущихся сцен или сцен с критическим изменением яркости установите режим "UXP" или "XP". (GZ-HM430/GZ-HM435)
- С экрана отображения оставшегося времени записи вы можете изменить качество видео.
   Выберите качество видео с помощью кнопок UP/< и DOWN/> и нажмите OK.

## Отображение элемента

ПРИМЕЧАНИЕ : --

Чтобы выбрать/переместить курсор вверх/влево или вниз/вправо, нажмите кнопку UP/< или DOWN/>.



1 Нажмите MENU.



2 Выберите "КАЧЕСТВО ВИДЕО" и нажмите ОК.

