VIDEOKWALITEIT

Stelt de videokwaliteit in. **GZ-HM30**

Instelling	Nadere bijzonderheden	
LS	1280 x 720 pixels 50p	Maakt opnamen in high definition met hoge kwaliteit (16:9).
LE	1280 x 720 pixels 50p	Voor lange opnamen in high definition met hoge kwaliteit (16:9).
SSW	720 x 576 pixels 50i	Maakt opnamen in standard definition (16:9).
SEW	720 x 576 pixels 50i	Voor lange opnamen in standard definition (16:9).
SS	720 x 576 pixels 50i	Maakt opnamen in standaardkwaliteit (4:3).
SE	720 x 576 pixels 50i	Voor lange opnamen in standaardkwaliteit (4:3).

GZ-HM430/GZ-HM435

Instelling	Nadere bijzonderheden	
UXP	1920 x 1080 pixels 50p	 Maakt opnamen in high definition met hoge kwaliteit (16:9). Geldt alleen voor BD. Op te slaan op dvd's, is het noodzakelijk om opnieuw coderen van de video's om XP modus met behulp van de meegeleverde software (16:9).
ХР	1920 x 1080 pixels 50p	Maakt opnamen in high definition met hoge kwaliteit (16:9).
SP	1920 x 1080 pixels 50p	Maakt opnamen in high definition met hoge kwaliteit (16:9).
EP	1920 x 1080 pixels 50p	Voor lange opnamen in high definition met hoge kwaliteit (16:9).
SSW	720 x 576 pixels 50i	Maakt opnamen in standard definition (16:9).
SEW	720 x 576 pixels 50i	Voor lange opnamen in standard definition (16:9).

OPMERKING : -

- Zet het apparaat in de "LS"-stand als u snel bewegende scènes of scènes met radicale veranderingen in de helderheid opneemt, om storingen te vermijden. (GZ-HM30)
- Zet het apparaat in de "UXP"- of "XP"-stand als u snel bewegende scènes of scènes met radicale veranderingen in de helderheid opneemt, om storingen te vermijden. (GZ-HM430/GZ-HM435)
- U kunt de videokwaliteit wijzigen op het scherm van de resterende opnametijd.

Selecteer de videokwaliteit met de UP/<- en DOWN/>-knoppen, en druk vervolgens op OK.

Het item weergeven

OPMERKING : -

Om de cursor naar boven/links of beneden/rechts te bewegen drukt u op de knop UP/< of DOWN/>.



1 Druk op MENU.



2 Selecteer "VIDEOKWALITEIT" en druk op OK.

