すべてのファイルをバックアップする

バックアップする前に、パソコンのハードディスク(HDD)に十分な空き容量があることを確認してください。

メモ:-

カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。



1 液晶モニターを開く



2 USB ケーブルと AC アダプターを接続する



- 付属の USB ケーブルでつなぐ
- 2 本機に AC アダプターをつなぐ
- AC アダプターを接続すると自動で電源が入ります。
- 付属の AC アダプターを使用してください。
- 3 "接続機器を選択"メニューが表示されます。
- 3 "パソコンと接続"を選んで、OK を押す



- UP/<または DOWN/>を押してカーソルを動かします。
- 4 "バックアップする"を選んで、OK を押す



- UP/<または DOWN/>を押してカーソルを動かします。
- 一つ前の画面に戻るときは、MENUを押します。
- パソコンで付属ソフト Everio MediaBrowser 3 が立ち上がります。
 以降の手順は、コンピューターで操作してください。
- 5 ボリュームを選ぶ



「ビデオカメラのすべてのボリューム」 をクリック

6 バックアップを開始する

ファイ	ルの保存	先()	(ソコン	')	
Step 2	確認				
間違っていて	: マントル(マック部間)とい	ल हे.			
2 191-016	The The Store Store Ke	oshurunto Mexiatim	weart		
シーン学习					
25要公司: 1	100				
	100				
THE ROUGH	th k la				
			R 1-	WG.	17.4%
				(7 11)	1 1
				1 200	

- バックアップが始まります。
- 7 バックアップが終わったら、"OK"をクリックする

Everio MediaBrowser 3	×
(1) 完了しました。	
-	
	ок
	クリック

- メモ:-
- バックアップ前には、動画を保存してある SD カードをカメラに装着してください。
- 付属のソフトを使ってパソコンにバックアップすると、本機に書き戻せません。
- 付属ソフト Everio MediaBrowser 3 の操作などで困ったときは、「ピクセラユーザーサポートセンター」へご相談ください。

電話番号	 ・固定電話でご利用の場合:フリーダイヤル ∞:0120-727-231 ・携帯電話でご利用の場合:ナビダイヤル ご0570-064-246 ・フリーダイヤルやナビダイヤルをご利用できない場合 FAX:06-6633-2992
ホームページ	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/j/

 バックアップする前に、不要な動画を削除しておきましょう。 撮影した動画が多いと、バックアップに時間がかかります。

本機をパソコンから取りはずす

1 "ハードウェアの安全な取り外し"をクリックする



- 2 "USB 大容量記憶装置~"をクリックする
- 3 (Windows Vista の場合) "OK"をクリックする

USB ケーブルをパソコンから取りはずし、本機の画面を閉じる