Ändern der Anzeigesprache

Die Anzeigesprache kann geändert werden.

HINWEIS :

Drücken Sie die Tasten UP/< oder DOWN/>, um den Cursor auszuwählen bzw. ihn nach oben/links oder nach unten/rechts zu bewegen.



1 Drücken Sie MENU.



2 Wählen Sie "ANZEIGE-EINST." und drücken Sie OK.

ANZEIGE-EINST.
188 888 81
188 888 81

- Betätigen Sie UP/< oder DOWN/>, um den Cursor zu bewegen.
- Drücken Sie MENU, um den Vorgang abzubrechen und zum vorigen Bildschirm zurückzukehren.
- 3 Wählen Sie "SPRACHE" und drücken Sie OK.



- Betätigen Sie UP/< oder DOWN/>, um den Cursor zu bewegen.
- Drücken Sie MENU, um den Vorgang abzubrechen und zum vorigen Bildschirm zurückzukehren.
- **4** Wählen Sie die gewünschte Sprache aus und drücken Sie OK.

SPRACHE	
• ENGLISH	
100 000 01	
100 800 81	

- Betätigen Sie UP/< oder DOWN/>, um den Cursor zu bewegen.
- Drücken Sie MENU, um den Vorgang abzubrechen und zum vorigen Bildschirm zurückzukehren.