## OSD

Ställer in visning av skärmobjekt som ikoner under uppspelning.

Inställning	Detaljer
AV	Ingen visning alls.
PÅ	Visar allt.

## Visa motivet

ANMÄRKNING : -

Tryck på knappen UP/< eller DOWN/> för att markera/flytta pekaren uppåt åt vänster eller nedåt åt höger.



1 Tryck på MENU.



2 Välj "OSD" och tryck på OK.

