Säkerhetskopiera alla filer

Kontrollera om det finns tillräckligt med fritt utrymme på datorns hårddisk innan du säkerhetskopierar.

ANMÄRKNING : -

Tryck på knappen UP/< eller DOWN/> för att markera/flytta pekaren uppåt åt vänster eller nedåt åt höger.



1 Öppna LCD-skärmen.



2 Anslut USB-kabeln och nätadaptern.



- 1 Anslut med den medföljande USB-kabeln.
- 2 Anslut nätadaptern till denna enhet.
- Denna enhet sätts på automatiskt, när nätadaptern ansluts.
- Var noga att använda medföljande nätadapter från JVC.
- Den medföljande programvaran LoiLoScope AX startar på datorn. De följande åtgärderna ska utföras på datorn.
- 3 Välj de filer som ska säkerhetskopieras.



4 Välj "Säkerhets...".



5 Starta säkerhetskopiering.



• Säkerhetskopieringen startas.

ANMÄRKNING : -

- Före säkerhetskopiering ska du sätta in SD-kortet där videor lagras i denna enhet.
- Om man stöter på problem med medföljande mjukvara LoiLoScope AX ska man rådfråga "Information om kundservice".

Hemsida	http://loilo.tv/product/15
Badera videor som du inte vill ha kvar innan du säkerhetskonierar	

 Radera videor som du inte vill ha kvar innan du säkerhetskopierar. Det tar tid att säkerhetskopiera många videor.

Koppla bort denna enhet från datorn

1 Klicka på "Säker borttagning av maskinvara och Mata ut media".



- 2 Klicka på "Utför säker borttagning av USB-masslagringsenhet".
- 3 (För Windows Vista) Klicka "OK".
- 4 Koppla bort USB-kabeln och stäng LCD-skärmen.