## Reducción de la vibración de la cámara

Si se ajusta el estabilizador de imágenes, se reduce la vibración de la cámara durante una grabación.

1 Abra el monitor LCD y seleccione el modo vídeo.



2 Pulse "MENU".



**3** Pulse "DIS" (estabilizador de imágenes).



- Pulse  $\land$  o  $\lor$  para moverse hacia arriba o hacia abajo para realizar más selecciones.
- Pulse × para ver el menú.
- Pulse 🗂 para regresar a la pantalla anterior.
- **4** Pulse el ajuste deseado.



	Visualización	Ajuste
	OFF	Desactiva el estabilizador de imágenes.
۳	ON	Reduce la vibración de la cámara en condiciones normales de filmación.
C	ON (AIS)	Reduce la vibración de la cámara más eficazmente si se filman escenas brillantes en el terminal del gran angular. Solo sobre el terminal del gran angular (aprox. 5x).

Nota :

- Se recomienda ajustar el estabilizador de imágenes en "OFF" cuando se filma un sujeto con poco movimiento utilizando la unidad sobre un trípode.
- Puede resultar imposible efectuar una estabilización completa si la vibración de la cámara es excesiva.
- Este ajuste es eficaz solo para la grabación de vídeos.