Manuell tagning

Du kan ändra inställningar som ljusstyrka genom att använda det manuella läget.

Manuell tagning kan ställas in för både video- och stillbildsläget.

1 Öppna linsskyddet.



2 Öppna LCD-skärmen.



3 Öppna LCD-skärmen och välj video- eller stillbildsläge.



- Video- eller stillbildslägesikonen visas.
- 4 Välj det manuella tagningsläget.



• Om läget är Avancerat auto trycker man på i.AUTO-knappen för att växla.

 ${\tt L\"aget vax} lar mellan a vancerat auto och manuellt vid var je knapptryck.$

5 Starta inspelning.



• Tryck igen för att stoppa.

ANMÄRKNING : -

• De manuella inställningarna visas endast i manuellt läge.

Meny för manuell tagning

Följande kan ställas in.

Namn	Beskrivning
SCENVAL	 Inställningar för att passa tagningsförhållandet kan enkelt göras.
● FOKUS	 Använd manuell fokus om motivet inte fokuseras automatiskt.
☆ JUSTERA LJUSSTYRKA	 Ljusstyrkan på hela skärmen kan ställas in. Gör detta vid tagning i mörka eller ljusa förhållanden.
WE VITBALANS	 Färgen på hela skärmen kan ställas in. Gör detta om färgen på skärmen ser annorlunda ut än den verkliga färgen.
MOTLJUSKOMPENSEF	 Korrigerar bilden om motivet blir för mörkt på INGgrund av motljus. Gör detta vid tagning i motljus.
₩ TELE-MAKRO	Använd detta vid närbilder (makro) av motivet.