## Ställa in vitbalans

Du kan ställa in färgtonen till att passa ljuskällan.

1 Tryck på "MENU".



2 Tryck på "VITBALANS".



- Tryck på ^ eller v för att gå uppåt eller nedåt till fler alternativ.
- Tryck på imes för att stänga menyn.
- Tryck på 🗂 för att återgå till föregående skärm.
- 3 Tryck på lämplig inspelningsmiljö.



• Tryck på 
A eller 
för att gå uppåt eller nedåt till fler alternativ.

Inställning	Detaljer
AUTO	Automatisk anpassning till naturliga färger.
MVB	Använd detta om du får problem med onaturliga färger som inte går att lösa på annat sätt.
FIN	Använd den här inställningen vid tagning utomhus i solsken.
MOLN	Använd den här inställningen vid tagning en molnig dag eller i skugga.
HALOGEN	Använd den här inställningen vid tagning med belysning av t.ex. videolampa.
MARIN:BLÅ	Ställ in till detta alternativ vid inspelning i djupt vatten (vattnet framstår som blått). Använd det vattenskydd som finns som tillval.
MARIN:GRÖN	Ställ in till detta alternativ vid inspelning i grunt vatten (vattnet framstår som blått). Använd det vattenskydd som finns som tillval.

## Använda MVB

- 1 Håll ett ark vanligt vitt papper framför objektivet så att det vita pappret fyller hela skärmen.
- 2 Tryck på "MVB" och håll kvar tills ikonen visas blinkande.
- 3 Släpp när menyn försvinner och 🖓 lyser upp.

## ANMÄRKNING : -

• Inställningen ändras inte om man trycker in "MVB" för kort tid (mindre än 1 sekund).