Zmniejszanie drgań kamery

Po ustawieniu stabilizatora obrazu, można skutecznie zmniejszyć drgania kamery podczas nagrywania.

1 Otwórz monitor LCD i wybierz tryb filmu.



2 Puknij "MENU".



3 Puknij "STAB. OBR." (stabilizator obrazu).



- Puknij ∧ lub ∨, aby przechodzić w górę lub w dół i dokonywać kolejnych wyborów.
- Puknij X, aby wyjść z menu.
- Puknij 🗂, aby powrócić do poprzedniego ekranu.
- **4** Puknij potrzebne ustawienie.



Ekran	Ustawienie
🕲 WYŁ.	Dezaktywuje stabilizator obrazu.
🖱 WŁ.	Zmniejsza drgania kamery podczas nagrywania w normalnych warunkach.
🖱 WŁ. (AIS)	Zmniejsza drgania kamery znacznie bardziej przy maksymalnie szerokim kącie w czasie robienia ujęć jasnych scen. Tylko w ujęciach szerokokątowych (ok. 5x).

UWAGA : -

- Podczas filmowania obiektu, który się wolno porusza zaleca się ustawienie stabilizatora obrazu ma "WYŁ." i ustawić urządzenie na statywie.
- Pełna stabilizacja może być niemożliwa, szczególnie przy silnych drganiach.
- Ustawienie to jest skuteczne tylko w przypadku nagrywania filmów.