




Nie można nagrywać.

Sprawdź przycisk /.

Pukając przycisk  ustaw tryb nagrywania.