Nagrywanie w trybie ręcznym

Ustawienia, takie jak jasność, można regulować ręcznie. Nagrywanie ręczne można ustawić zarówno dla trybu filmu jak i trybu zdjęć.

1 Otwórz osłonę obiektywu.



2 Otwórz monitor LCD.



3 Otwórz monitor LCD i wybierz tryb filmu lub zdjęć.



- Pojawia się ikona trybu filmu lub trybu zdjęć.
- **4** Wybierz tryb nagrywania ręcznego.



• Jeśli ustawiony jest tryb Intelligent Auto, naciśnij przycisk i.AUTO, aby przełączyć.

Każde naciśnięcie tego przełącznika powoduje przełączanie pomiędzy trybem Intelligent Auto i ręcznym.

5 Rozpocznij nagrywanie.



• Aby zakończyć nagrywanie, naciśnij ponownie.

UWAGA : -

• Ustawienia trybu ręcznego są wyświetlane tylko w trybie ręcznym.

Menu nagrywania w trybie ręcznym

Można ustawić następujące opcje.

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Nazwa	Opis
🕏 WYBÓR SCENY	 Z łatwością można wykonać nagrania odpowiadające warunkom nagrywania.
● FOCUS	 Jeśli ostrość obiektu nie jest ustawiana automatycznie, użyj opcji ręcznego ustawiania ostrości.
☆ REGULACJA JASNOŚCI	 Ogólną jasność na ekranie można regulować. Użyj tej opcji nagrywając w ciemnym miejscu lub miejscu z jaskrawym światłem.
BALANS BIELI	 Ogólny kolor na ekranie można regulować. Użyj tej opcji kiedy kolor na ekranie wydaje się inny niż kolor rzeczywisty.
⊠ KOMP. PRZECIWOŚW.	 Koryguje obraz kiedy obiekt wydaje się ciemny z powodu tylnego oświetlenia. Użyj tej opcji przy nagrywaniu pod światło.
I TELE MAKRO	 Użyj tej opcji, aby wykonywać zbliżenia (ujęcia makro) obiektu.