انتخاب یک قسمت مورد نظر از فیلم (برش)

بخش مورد نیاز از فیلم را انتخاب کرده و آن را به عنوان یک فایل جدید ذخیره کنید. • فیلم اصلی در محل فعلی خود باقی می ماند.

حالت فيلم را انتخاب كنيد.



2 برای انتخاب حالت پخش روی 🔳 ضربه بزنید.



دوی "MENU" خربه بزنید.



4 روی "برش" ضربه بزنید.

	ويديق	\times
^	برش	
■/■		*
\checkmark	100 000 01	
?	188 888 81	↓

5 برای ویرایش روی فیلم ضربه بزنید.



6 برای مکث در پخش، روی ↓↓ در نقطه شروع دلخواه و سپس روی "A" ضربه بزنید.



- ۲ برای مکث در پخش، روی **اا** در نقطه پایان دلخواه و سپس روی "B" ضربه بزنید.



- هنگامی که بر روی "B" ضربه زده شود، نقطه پایان تعیین می شود.
- برای تعیین مجدد نقطه شروع و یا پایان، در صحنه دلخواه (موقعیت) بر روی "A" یا "B" ضربه بزنید.
 - **8** روی "تنظیم" ضربه بزنید.



- هنگامی که بر روی "تنظیم" ضربه زده شود، ناحیه برش تعیین می شود.
 - 9 روى "بله" ضربه بزنيد.



- بعد از کپی کردن، روی "OK" ضربه بزنید.
- پس از تمام شدن کپی، فایل کپی شده به صفحه ایندکس افزوده می شود.

نکته : _____

نقطه تقسیم ممکن است کمی با صحنه انتخابی متفاوت باشد.