تنظيم توازن سفيدى

میزان رنگ را می توانید متناسب با منبع نور تنظیم کنید.

دوی "MENU" ضربه بزنید.

		(*) SD III D M
T W		
	BEO	0:00:00 [0:54]

2 روی "توازن سفیدی" ضربه بزنید.

		ويديو	\times
#/ #			*
\checkmark			
?	Α	توازن سفيدى	↓

- برای انتخاب بیشتر روی ۸ یا ۷ ضربه بزنید تا به بالا یا پایین حرکت کند.
 - روی X ضربه بزنید تا از منو خارج شوید.
 - برای بازگشت به صفحه قبل، روی 🛨 ضربه بزنید.
 - **3** روی محیط عکسبرداری مناسب ضربه بزنید.



برای انتخاب بیشتر روی ۸ یا ۷ ضربه بزنید تا به بالا یا پایین حرکت کند.

جزييات	تنظيم
رنگهای طبیعی را به صورت خودکار تنظیم می کند.	خودكار
از این قابلیت زمانی استفاده کنید که مشکل رنگهای غیرطبیعی حل نشده باشد.	MWB
این را هنگام تصویر برداری در محیط روباز در یک روز آفتابی تنظیم کنید.	دقيق
این را هنگام تصویربرداری در یک روز ابری یا در سایه تنظیم کنید.	ابرى
این را هنگام تصویربرداری زیر نورپردازی، مثلاً نور فلاش فیلمبرداری تنظیم کنید.	ھالوژن
هنگام استفاده از محفظه اپتیکال دریایی و زمان عکسبرداری از دریا در ناحیه عمیق (آب آبی رنگ است)، این گزینه را فعال کنید.	دريايى:آبى
هنگام استفاده از محفظه اپتیکال دریایی و زمان عکسبرداری از دریا در ناحیه کم عمق (آب سبز رنگ است)، این گزینه را فعال کنید.	دريايى: سېز

استفاده از MWB

- ا یک برگ کاغذ سفید را جلوی لنز بگیرید تا این کاغذ سفید صفحه را پر کند.
- هنگامی که آیکون ظاهر می شود و چشمک می زند، بر روی "MWB" ضربه بزنید و همواره لس کنید.
 - 3 پس از ناپدید شدن منو، و روشن شدن 🕰، دیگر لمس نکنید.

نکته : _

اگر به "MWB" خیلی سریع ضربه بزنید (کمتر از 1 ثانیه)، تنظیمات تغییر نمی کند.